Симулятор easy500 + питание

Тип	**EASY412-DC-SIM**
Каталог №	**212318**

Программа поставок

Ассортимент			Управляющее реле easyRelay
Применяемое для			easy500-DC
Питающее напряжение			24 В пост. тока

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Инструкция по монтажу Симулятор входов/выходов IL05013005Z (AWA2528-1738)	
Инструкция по монтажу Симулятор входов/выходов IL05013005Z (AWA2528-1738)	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05013005Z2010_11.pdf

Руководство Управляющие реле easy412, easy600 AWB2528-1304	
Handbuch Steuerrelais easy412, easy600 AWB2528-1304 - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1304d.pdf
Manual "easy412, easy600 control relays" AWB2528-1304 - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1304g.pdf
Manuel d'utilisation Modules logiques easy412, easy600 AWB2528-1304 - français	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1304f.pdf
Handboek Stuurrelais easy412, easy600 AWB2528-1304 - Nederlands	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1304n.pdf
Руководство Управляющее реле easy500, easy700 MN05013003Z	
Handbuch Steuerrelais easy500, easy700 MN05013003Z - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013003Z_DE.pdf
Manual easy500, easy700 control relays MN05013003Z - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05013003Z_EN.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH