




## Encoder, front element for SmartWire-DT

Тип  
Каталог № M22-INC-SWD  
179981



### Программа поставок

Дизайн RMQ 			классически
Идентификатор типа			M22
Подассортимент			Подключения RMQ SmartWire-DT
Основная функция			Дешифратор
Описание			АЦП SmartWire-Darwin, фронтальный элемент с функцией срабатывания только в комбинации с функциональным элементом M22-SWD-INC
Функция			для подключения к SmartWire-DT
Класс защиты			IP65
рамка			Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT			да
Применяемое для			M22-SWD-INC

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты			IP65
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-30 - +70
Хранение		°C	- 40 - + 70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	15 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	70

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			-

### Апробации

UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			2324643
CSA Class No.			3211-07
North America Certification			UL listed, CSA certified

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-Darwin: система RMQ-Titan			
--	--	--	--

IL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-Darwin: система RMO-Titan	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716004Z2015_02.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716004Z2015_02.pdf</a>
<b>Руководство SmartWire-DT, абонент SWD IP20 MN05006001Z</b>	
Handbuch SmartWire-DT, SWD-Teilnehmer IP20 MN05006001Z - Deutsch	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_DE.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_DE.pdf</a>
SmartWire-DT manual, SWD module IP20 MN05006001Z - English	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_EN.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_EN.pdf</a>
Manuale SmartWire-DT, modulo SWD IP20 MN05006001Z - italiano	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_IT.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_IT.pdf</a>
<b>MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT, система</b>	
MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT, Das System - Deutsch	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf</a>
MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT, The system - English	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf</a>
MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT, il sistema - italiano	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf</a>