



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсная плата датчика
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Тип дискретного выхода	Тяни-толкай
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пост. ток (пределы напряжения: 20...30 В)
Кол-во импульсов на оборот	<= 10000 для ATV71H.....383 <= 5000 для все приводы ATV61 <= 5000 для ATV71H...M3 <= 5000 для ATV71H...M3X <= 5000 для ATV71H...N4

### Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	<= 0.175 А
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Максимальная частота включений	300 kHz
Сигнал входа	A B Дополнение A Дополнение B/AB/A
Входной импеданс	1000 Ом
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 1.5 В
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	> 11.5...< 25 В
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,2 мм <sup>2</sup> (AWG 24) 500 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 14 В

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---