



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсная плата датчика
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Тип дискретного выхода	Дифференциал
Протокол порта обмена данными	RS422
[Us] номинальное напряжение сети	5 В пост. ток (пределы напряжения: 5...5.5 В)
Кол-во импульсов на оборот	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	≤ 0.2 А
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Cable distance between devices	≤ 50 m
Максимальная частота включений	300 kHz
Сигнал входа	A B Дополнение A Дополнение B
Входной импеданс	440 Ом
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: $0,2 \text{ мм}^2$ (AWG 24) ≤ 25 m длина кабеля (энкодер 100 мА) в 4.5 В Зажим, емкость соединения: $0,5 \text{ мм}^2$ (AWG 20) ≤ 25 m длина кабеля (энкодер 200 мА) в 4.5 В Зажим, емкость соединения: $0,5 \text{ мм}^2$ (AWG 20) ≤ 50 m длина кабеля (энкодер 100 мА) в 4.5 В Зажим, емкость соединения: $0,75 \text{ мм}^2$ (AWG 18) ≤ 50 m длина кабеля (энкодер 200 мА) в 4.5 В
Масса продукта	0,2 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
